M400 DRAWER CHANGE S/N 61918,61915

1. *Remove the patient drawers from the right side of the cart.*
2. *Install right side drawer slides onto cart body in to the top drawer position.*

3. *Install a 2nd set of slides in to the 4th drawer position.*
   a. *Threaded inserts may need to be installed to mount this slide pair.*
4. *Remove storage shelf from right side.*
5. *Install spacer shelf between first and second storage drawer.*

6. *Install storage drawer detent blocks.*

   a. *if you have preexisting holes*
   b. *Place threaded inserts onto holes below slide for mounting detent. Secure*
   c. *with proper installation tool. Left side inner wall. fasten detent ramps to these inserts with 6-32 x 5/8 screws*
   d. *If there are no existing holes*
   e. *Use template mark and drill #29 detent block holes*
   f. *Install detent block with * sheet metal screws.*
7. *Remove patient drawers from left side.*
8. *Mount slide pairs in the top drawer and fourth drawer position.*
   a. *Threaded inserts may need to be installed to mount this slide pair.*

b. Install 3 Tier storage drawers onto the slides

© 2023 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
INSTR-DRACONFI2 REV 04/23

METRO®

We put space to work.®

an Ali Group Company

GROUP

The Spirit of Excellence

Machine Translated by Google

CHARIOT À MÉDICAMENTS LIONVILLE SYSTEMS

CHANGEMENT DE TIROIR M400 S/N 61918,61915

1. Retirez les tiroirs patient du côté droit du chariot.
2. Installez les glissières du tiroir latéral droit sur le corps du chariot en position du tiroir supérieur.

3. Installez un deuxième jeu de glissières dans la position du quatrième tiroir.
   un. Des inserts filetés devront peut-être être installés pour monter cette paire de glissières.
4. Retirez l'étagère de rangement du côté droit.
5. Installez la tablette d'espacement entre le premier et le deuxième tiroir de rangement.

Machine Translated by Google

6. Installez les blocs de détente du tiroir de rangement.

un. si vous avez des trous préexistants

b. Placez les inserts filetés sur les trous sous la glissière pour le montage de la détente. Sécurisé

c. avec un outil d'installation approprié. Paroi intérieure côté gauche. fixez les rampes de détente à ces inserts avec 6-32 vis 5/8

d. S'il n'y a pas de trous existants

e. Utilisez la marque du gabarit et percez les trous du bloc de détente n° 29.

F. Installez le bloc de détente avec * vis à tôle.

7. Retirez les tiroirs patient du côté gauche.

8. Montez les paires de glissières dans le tiroir supérieur et dans le quatrième tiroir.

un. Des inserts filetés devront peut-être être installés pour monter cette paire de glissières.

Machine Translated by Google

b. Installez des tiroirs de rangement à 3 niveaux sur les diapositives

Machine Translated by Google

We put space to work.®

© 2023 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
INSTR-DRACONFI2 RÉV 04/23

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence